


## 怎样启动




在主屏幕点按「应用」图示。



点按「设定」图示。



点按「打印」。



点按「Mopria® 打印服务」。



把切换按钮滑调到「启动」位置。




点按「确认」。

## 怎样发现




容许 Mopria 打印服务寻找可以使用的兼容打印机。



展示一份可以使用，并且经由 Mopria 认证的打印机清单。


## 怎样打印



Chrome 用户—打开 Chrome 应用，然后点按菜单图示（即三点图案）。




点按「打印」图示。



点按打印机名称（本例预设为 Google Cloud）。



点按「所有打印机...」展示整份清单。



选点清单中其中一个打印机。



点按打印图示。

例子使用Android v4.4 (KitKat)